





Verkorte handleiding Yealink W56 & W60

Nieuw gesprek opzetten

- Toets een gewenst nummer in.
- Druk op de knop .
- De oproep wordt nu geplaatst.

Nummer bellen vanuit belgeschiedenis

- Druk vanuit het startscherm op de toets **'Logboek'**. U krijgt een overzicht van uw belgeschiedenis, of druk op de  knop.
- Druk op de knop  om het nummer te kiezen.

Gesprek aannemen

Enkel inkomend gesprek

- Uw toestel rinkelt en het nummer van de beller is zichtbaar.
- Druk op de  knop om het gesprek te beantwoorden.

Meerdere inkomende gesprekken


- U hoort een 2^e gesprek 'aankloppen'.
- Druk nu op **'Opnemen.'** om het 2^e gesprek aan te nemen en het 1^{ste} gesprek automatisch in de wacht te zetten.
- Druk op **'Makelen'** om te schakelen tussen de twee gesprekken.

Opties tijdens het gesprek


Gesprek in de wacht zetten

- Druk op de toets **'Opties'** gevolgd door **'Wacht'** om het gesprek in de wacht te zetten.
- Het gesprek kan teruggepakt worden door op **'Terug'** te drukken.

Microfoon uitzetten

- Druk tijdens een gesprek op de  knop.
- Door nogmaals op de  knop te drukken zet u de microfoon weer aan.


Gesprek doorverbinden

- **Koud doorverbinden:** druk tijdens een gesprek op de **'TRAN'** knop. De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in waar u naar wilt doorverbinden. Druk nogmaals op **'TRAN'** en het gesprek wordt direct koud doorverbonden.
- **Warm doorverbinden (aangekondigd):** druk tijdens een gesprek op de knop **'TRAN'**. De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in waar u naar wilt doorverbinden en druk op  om het nummer te kiezen. Wacht totdat de 'andere kant' opneemt en kondig aan de beller aan. Druk nogmaals op **'TRAN'** en het gesprek wordt warm doorverbonden.

Opzetten conference call

- Zet een eerste gesprek op.
- Druk tijdens het gesprek op **'Opties'**, gevolgd door **'Conferentie'** en kies een telefoonnummer van een deelnemer die u wilt toevoegen en wacht totdat deze opneemt.
- Druk nu op de toets **'Conf.'** om beide deelnemers in één gesprek te krijgen.

Telefoon op niet storen zetten

- Druk op de knop **'OK'** om het menu te openen en ga naar **'Gesprek opties'**. Kies **'Niet storen'** en schakel deze aan. De volgende melding verschijnt: . Uw toestel zal niet meer overgaan.
- Herhaal de bovenstaande stappen om uw toestel weer bereikbaar te maken.

Volume aanpassen

- Gebruik de knoppen **links (-)** en **rechts (+)** nabij de **'OK'** knop.
- Tijdens een gesprek past u het gespreksvolume aan.
- In stand-by modus past u de ring toon volume aan.




Verkorte handleiding Yealink W56 & W60

Beheren van telefoonboek

- Druk op de 'OK' knop.
- Kies 'Lijst'.
- Druk op 'Nieuw'.
- U kunt nu de gewenste informatie invoeren. U kunt voor het invoeren wisselen tussen de modus '2aB' (cijfers, kleine letters en grote letters), '123' (alleen cijfers), 'abc' (alleen kleine letters) en 'ABC' (alleen grote letters) door op de # knop te drukken.
- Druk op 'Bewaar'.


Gespreksovername

Om een gesprek naar u toe te halen van een ander toestel die rinkelt toetst u '*21' + .

Op deze manier haalt u een inkomend gesprek van een ander naar uw eigen toestel bij afwezigheid.

Doorschakelen

Om uw toestel door te schakelen naar bijv. een mobiel drukt u op 'OK', gevolgd door 'Gesprek opties', 'Doorschakelen' en 'Altijd(Aan)'. Daar schakelt onder 'Status' de doorschakeling in of uit en kiest u onder 'Bestemming' naar welk nummer deze doorschakeling dient plaats te vinden.



Item	Beschrijving
1	Oor-speaker Inkomend geluid.
2	LED-indicator Geeft de status van het toestel weer.
3	LCD-display Laat informatie zien over oproepen, berichten, context-toetsen, tijd, datum en andere relevante items.
4	Softkeys Voeren verschillende functies uit, afhankelijk van de situatie.
5	Berichtentoets Geeft meldingen weer.
6	Handsfree-speaker toets Zet het gesprek op handsfree modus via de speaker.
7	Navigatie toetsen Laat je door het menu navigeren. In het hoofdscherm is links volume op – en rechts volume op +. Omhoog is een overzicht van interne toestellen die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld en omlaag is het telefoonboek.
8	OK-knop Bevestigt acties, afhankelijk van de situatie.
9	Verbreektoets, aan/uit toets Beëindigt een gesprek en laat je terugkeren naar het hoofdscherm. Lang ingedrukt: zet het toestel aan/uit
10	Antwoordtoets Neemt gesprekken aan en zet gesprekken op.
11	Alpha numerieke toetsen Nummers, letters en speciale tekens voor tekst- en nummerinvoer.
12	Doorverbindtoets Verbindt het gesprek door.
13	Mute-knop Schakelt het uitgaande geluid tijdens een gesprek uit.
14	Microfoon Uitgaand geluid.
15	Speaker Luidspreker voor handsfree gebruik.
16	Headset aansluiting Aansluiting voor een 3.5mm headset.